

AREBOS

Dutch Oven Accessoristica

AR-HE-LSGS012



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.

Grazie per la vostra fiducia in

Sommario

1. Introduzione e istruzioni di sicurezza	3
1.1 Introduzione	3
1.2 Spiegazione dei simboli e dei pericoli residui	3
1.3. Sicurezza.....	4
Istruzioni generali di sicurezza	4
Rischio di ustioni	4
Pericolo per bambini e animali domestici	4
2. Ambito di fornitura e informazioni.....	5
3. Assemblaggio e messa in servizio	5
4. Conservazione e pulizia	6
5. Avviso di qualità.....	6
6. Smaltimento rispettoso dell'ambiente	7
6.1 Smaltimento e confezionamento	7
6.2 Smaltimento di vecchie apparecchiature	7
Dichiarazione di conformità UE	8


Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, devono essere consegnate anche queste istruzioni per l'uso. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. I disegni in questo manuale potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.


1.Introduzione e istruzioni di sicurezza

1.1 Introduzione

- Questo manuale di istruzioni ha lo scopo di familiarizzare con l'installazione, l'uso e la manutenzione del prodotto. Per installare il dispositivo in modo sicuro e corretto, leggere il manuale di istruzioni **prima** di iniziare.

1.2 Spiegazione dei simboli e dei pericoli residui

 **AVVERTIMENTO!** Questo simbolo/parola di segnale si riferisce a un pericolo con un grado medio di rischio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.

 **CAUTELA!** Questo simbolo/parola di segnale si riferisce a un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può causare una lesione lieve o moderata.


Alludere! Questo simbolo/parola di segnale avverte di possibili danni alla proprietà.




 **AVVERTIMENTO!** Leggere attentamente le regole e le istruzioni di sicurezza.

Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. **Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per riferimento futuro.**



 **AVVERTIMENTO!** davanti a una superficie calda!
Lepentole diventano molto calde su tutti i componenti durante l'uso. Sollevare il coperchio esclusivamente con guanti resistenti al calore o uno speciale sollevatore del coperchio. Non toccare o trasportare mai la pentola senza protezione termica durante l'uso. Non estinguere o far cadere con acqua fredda.



 **AVVERTIMENTO!** Le pentole non devono essere coperte per evitare il surriscaldamento e il rischio di incendio!
Il simbolo indica che non è consentito appendere oggetti (ad esempio asciugamani, vestiti, ecc.) sopra i vasi o direttamente di fronte ad essi.



Segui le istruzioni

Gli avvisi con questo simbolo indicano che
che devono essere seguite le istruzioni per l'uso.



Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici!

1.3. Sicurezza

Istruzioni generali di sicurezza

- La pentola può essere utilizzata solo per la preparazione di cibi grigliabili. Tutti i requisiti di queste istruzioni devono essere rispettati.
- La pentola deve essere posizionata su una superficie sicura, orizzontale e resistente al calore prima dell'uso. Rimuovere il dispositivo dalla confezione!
- La pentola deve essere utilizzata lontano da materiali infiammabili o delicati.
- Non apportare modifiche al prodotto.
- Le parti o gli accessori danneggiati non possono più essere utilizzati.
- Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio, imprudente o improprio.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni che si verificano durante l'uso del dispositivo o per reclami da parte di terzi.
- Non trasportare mai la pentola durante il funzionamento.
- Indossare guanti resistenti al calore durante la preparazione.
- Tenere i fili elettrici lontani dalle superfici calde della pentola .
- Solo per uso privato!

Rischio di ustioni

- **Cautela!** Questa pentola diventa molto calda e NON deve essere spostata durante il funzionamento.
- Utilizzare solo all'aperto in un'area ben ventilata! Se usato in ambienti chiusi, vengono prodotti gas nocivi che possono essere potenzialmente fatali. Non usare mai il Dutch Oven sotto tetti infiammabili, rifugi, ecc.
- Attendere che la pentola si raffreddi prima di trasportarla o pulirla.

Pericolo per bambini e animali domestici

- **Cautela!** Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dal piatto!
- Stai all'erta.
- Non lasciare mai l'hot pot incustodito.

2. Ambito di fornitura e informazioni

Contenuto della fornitura

- 1 x pentola da forno olandese con coperchio / 1 x padella / 1 x supporto / 1 x custodia / 2 x guanti protettivi / 1 x spazzola per la pulizia in acciaio inossidabile



Informazioni sul dispositivo

Il forno olandese ha le sue origini nel "selvaggio West" ed è stato utilizzato come utensile da cucina universale. Grazie alle sue possibilità di applicazione molto flessibili, è ancora considerato uno degli strumenti di griglia più popolari tra gli appassionati di outdoor e gli appassionati di barbecue.


La pentola a pareti spesse in ghisa di alta qualità ha un'eccellente conduttività termica e ritenzione di calore, che la rende ideale per cucinare, cuocere al forno e brasatura. I migliori risultati con stufati, gulasch, zuppe, arrostiti o anche pane e torte sono garantiti!

3. Assemblaggio e messa in servizio

Messa in servizio iniziale

- Rimuovere il prodotto e tutti gli accessori dalla confezione. Verificare che non vi siano segni di danni al prodotto.
- Rimuovere completamente la confezione.
- Pulire le pentole con acqua calda, si prega di non utilizzare detersivo per piatti o altri detersivi in nessuna circostanza, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strato protettivo e la pentola arrugginirebbe.
- Asciugare completamente la pentola in ghisa.
- Si consiglia di cuocere prima di utilizzarlo per la prima volta al fine di creare uno strato protettivo più spesso come base per l'uso permanente.

Processo di burn-in

- Per proteggere la tua pentola in ghisa dalla ruggine, devi cuocerla. Puoi farlo prima del primo utilizzo o tra un utilizzo e l'altro se la patina (strato protettivo) è danneggiata o si è formata ruggine.
- Se ci sono macchie di ruggine sulla pentola, dovrebbero prima essere rimosse con una spazzola metallica. Quindi la pentola deve essere accuratamente pulita con acqua tiepida e asciugata bene.
- Dopo aver pulito accuratamente la pentola, puoi strofinare con una speciale pasta nutriente dentro e fuori, o con olio neutro o grasso vegetale. Per fare questo, utilizzare olio di girasole, olio di cocco o altri grassi resistenti alle alte temperature.
- Successivamente, la pentola viene posta in forno per due ore a circa 180 gradi Celsius o bruciata sulla griglia.
-  **Attenzione!** Quando questo prodotto brucia, potrebbe esserci un aumento dello sviluppo del fumo. Ti consigliamo di bruciare all'aria aperta!
- Lasciare raffreddare lentamente il Dutch Oven e ungere nuovamente tutte le parti. Il Dutch Oven è ora pronto per l'uso.

4. Conservazione e pulizia

- Le pentole sono fatte di ghisa, che è suscettibile alla ruggine. Pertanto, devono essere accuratamente pulite e mantenute dopo ogni utilizzo per garantire una lunga durata.
- Dopo l'ebollizione, lasciare raffreddare le pentole e rimuovere eventuali residui di cibo. Se necessario, è possibile utilizzare una spugna o un pennello per rimuovere i detriti incollati o bruciati.
- Naturalmente, le pentole non sono adatte per la lavastoviglie.
- Dopo la pulizia, i vasi devono essere sempre accuratamente asciugati e strofinati con olio o grasso vegetale. È meglio strofinare con un panno sottile e privo di lanugine.
- La pentola deve essere conservata in un luogo asciutto e lasciata respirare. Per una migliore ventilazione della pentola, posizionare un cuneo di cartone o di legno tra il coperchio e la pentola.

5. Avviso di qualità

- Piccole irregolarità nella superficie o piccole irregolarità nello spessore della parete sono normali e non sono motivo di lamenti.
- Una leggera "inclinazione" del coperchio non può essere esclusa al 100%, qui l'intervallo di tolleranza relativo alla produzione è di 2 mm. Un coperchio che non è acceso al 100% non pone alcun problema durante l'uso e non influisce sulla funzione.

6. Smaltimento rispettoso dell'ambiente

⚠ Avvertimento! dal rischio di soffocamento! Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale da imballaggio.

6.1 Smaltimento e confezionamento

- L'imballaggio del dispositivo è realizzato con materiali necessari per garantire una protezione efficace durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili, riducendo così l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un cestino per materiali riciclabili.

6.2 Smaltimento di vecchie apparecchiature

- I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti. Contatta l'amministrazione locale per indicare l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegna lì il tuo dispositivo.



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su un vecchio apparecchio elettrico o elettronico significa che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. I punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili nella tua zona per la restituzione gratuita. Puoi ottenere gli indirizzi dalla tua città o dal governo locale. Puoi www.arebos.de scoprire altre opzioni di reso create da noi sul nostro sito web.



La raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha lo scopo di consentire il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei rifiuti e di evitare le conseguenze negative dello smaltimento sull'ambiente e sulla salute umana.

Nota sullo smaltimento della batteria

Il simbolo della pattumiera barrata sulle pile o sugli accumulatori significa che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici alla fine della loro vita utile. Se le pile o gli accumulatori contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb), troverete il rispettivo simbolo chimico sotto il simbolo del bidone della spazzatura barrato. Siete legalmente obbligati a restituire vecchie pile e accumulatori dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso il negozio al dettaglio o in un altro punto di raccolta vicino a te. Gli indirizzi dei punti di raccolta adatti possono essere ottenuti dalla tua città o dal governo locale.

Il nostro numero di servizio clienti: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Indirizzo ufficio: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB 10082

Numero di registrazione RAEE DE 61617071

Dichiarazione di conformità UE

Noi, il

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH

Via Gneisenaue 10-11

97074 Würzburg, Germania

dichiarano sotto la sola responsabilità che il seguente prodotto:

Marchio

AREBOS

Prodotto

Accessori per forni olandesi

Modello di prodotto

AR-HE-LSGS012

Articolo

4252023111355

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla pertinente legislazione di armonizzazione dell'Unione europea.

Luogo e data della mostra:

Würzburg, 25.0 5.202 3

Firma:



Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde la sua validità.